

## ・ハンディが充電されない

### NO. 1



#### 【考えられる要因】

- ①充電器側の故障
- ②ハンディ機側の故障

#### 【原因確認方法】

- ①他のハンディにさして充電されますでしょうか？

（充電された場合、ハンディの故障の可能性がございます。）

- ②他の充電器にさしても充電されませんか？

⇒されなかった場合、お問合せ番号へご連絡ください。

※提供以外の充電器を利用されますと、低充電モードに切り替わる恐れがあります。  
ご注意ください。

[一覧に戻る](#)