

・ハンディの電源がつかない

NO. 1



【考えられる原因】

- ①充電がない
- ②再起動がかけられてない
- ③故障

【対処方法①】

他の充電器をお試しいただき、携帯が起動するか御確認ください。

(充電器の故障の可能性がございます。)

※提供以外の充電器を利用されますと、低充電モードに切り替わる恐れがあります。
ご注意ください。

NO. 2



20秒程長押し

【対処方法②】

充電機につないだ状態で20秒押す

「ブー」とバイブレーションが発生すれば再起動成功

それでも反応しない場合はお問合せ番号にご連絡ください。

[一覧に戻る](#)