


・ PCの電源が付かない

NO. 1



■考えられる要因

PCの電源がOFF

→電源部分の確認をお願いいたします。

- コンセントはささっているか？
- アダプターが外れていないか？
- コンセント部分の給電はできているか？

⇒同じ箇所に携帯の充電器等をさしていただき通電の確認

- コンセントは濡れていないか？（漏電の可能性）

上記確認でもつかない場合は、お問合せ番号までご連絡ください。

[一覧に戻る](#)